






FÖRSLAG KONSULT TEXTER


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Funkis Elite ATR (27 m)	73 499 32	LED		Armatyr Funkis Elite ATR (27 m) Ljuskälla: LED Montage: På vägg, gavel, pendel och i tak. Läsavstånd: 27 m Batteritid: > 1h IP 20 Tillbehör: 73 497 19 Takpendel 500 mm 73 502 91 Flaggkonsol för 27 m 73 502 92 Bollskydd för 27 m


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Funkis Elite ATR (40 m)	73 499 33	LED		<p>Armatur Funkis Elite ATR (40 m) Ljuskälla: LED Montage: På vägg, gavel, pendel och i tak. Läsavstånd: 40 m Batteritid: > 1h IP 20</p> <p>Tillbehör:</p> <p>73 497 19 Takpendel 500 mm</p> <p>73 495 63 Flaggkonsol för 40 & 76 m</p> <p>73 502 93 Bollskydd för 40 m</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Funkis Elite ATR (76 m)	73 415 91	LED		<p>Armatur Funkis Elite ATR (40 m) Ljuskälla: LED Montage: På vägg, gavel, pendel och i tak. Läsavstånd: 76 m Batteritid: > 1h IP 20</p> <p>Tillbehör:</p> <p>73 497 19 Takpendel 500 mm</p> <p>73 495 63 Flaggkonsol för 40 & 76 m</p> <p>73 507 32 Bollskydd för 76 m</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Funkis Elite ATXL (27 m)	73 499 34	LED		<p>Armatur Funkis Elite ATXL (27 m) Ljuskälla: LED Montage: På vägg, gavel, pendel och i tak. Läsavstånd: 27 m Batteritid: > 1h För anslutning till centralt övervakningssystem Elmax ATXL. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 497 19 Takpendel 500 mm</p> <p>73 502 91 Flaggkonsol för 27 m</p> <p>73 502 92 Bollskydd för 27 m</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Funkis Elite ATXL (40 m)	73 499 35	LED		<p>Armatur Funkis Elite ATXL (40 m) Ljuskälla: LED Montage: På vägg, gavel, pendel och i tak. Läsavstånd: 40 m Batteritid: > 1h För anslutning till centralt övervakningssystem Elmax ATXL. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 497 19 Takpendel 500 mm</p> <p>73 495 63 Flaggkonsol för 40 & 76 m</p> <p>73 502 93 Bollskydd för 40 m</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Funkis Elite ATXL (76 m)	73 415 93	LED		<p>Armatur Funkis Elite ATXL (76 m) Ljuskälla: LED Montage: På vägg, gavel, pendel och i tak. Läsavstånd: 76 m Batteritid: > 1h För anslutning till centralt övervakningssystem Elmax ATXL. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 497 19 Takpendel 500 mm 73 495 63 Flaggkonsol för 40 & 76 m 73 507 32 Bollskydd för 76 m</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Funkis Elite A (27 m)	73 499 36	LED		<p>Armatur Funkis Elite A (27 m) Ljuskälla: LED Montage: På vägg, gavel, pendel och i tak. Läsavstånd: 27 m Centralmatad 230VAC/DC IP 20</p> <p>Tillbehör:</p> <p>73 497 19 Takpendel 500 mm</p> <p>73 502 91 Flaggkonsol för 27 m</p> <p>73 502 92 Bollskydd för 27 m</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Funkis Elite A (40 m)	73 499 37	LED		<p>Armatur Funkis Elite A (40 m) Ljuskälla: LED Montage: På vägg, gavel, pendel och i tak. Läsavstånd: 40 m Centralmatad 230VAC/DC IP 20</p> <p>Tillbehör:</p> <p>73 497 19 Takpendel 500 mm</p> <p>73 495 63 Flaggkonsol för 40 & 76 m</p> <p>73 502 93 Bollskydd för 40 m</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Funkis Elite A (76 m)	73 415 92	LED		<p> Armatur Funkis Elite A (76 m) Ljuskälla: LED Montage: På vägg, gavel, pendel och i tak. Läsavstånd: 76 m Centralmatad 230VAC/DC IP 20 </p> <p>Tillbehör:</p> <p>73 497 19 Takpendel 500 mm</p> <p>73 495 63 Flaggkonsol för 40 & 76 m</p> <p>73 507 32 Bollskydd för 76 m</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Funkis Elite ATXP (27 m)	73 499 38	LED		<p>Armatur Funkis Elite ATXP (27 m) Ljuskälla: LED Montage: På vägg, gavel, pendel och i tak. Läsavstånd: 27 m Centralmatad 230VAC/DC För anslutning till centralt övervakningssystem Elmax Patrolux. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 497 19 Takpendel 500 mm</p> <p>73 502 91 Flaggkonsol för 27 m</p> <p>73 502 92 Bollskydd för 27 m</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Funkis Elite ATXP (40 m)	73 499 39	LED		<p>Armatur Funkis Elite ATXP (40 m) Ljuskälla: LED Montage: På vägg, gavel, pendel och i tak. Läsavstånd: 40 m Centralmatad 230VAC/DC För anslutning till centralt övervakningssystem Elmax Patrolux. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 497 19 Takpendel 500 mm</p> <p>73 495 63 Flaggkonsol för 40 & 76 m</p> <p>73 502 93 Bollskydd för 40 m</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Funkis Elite ATXP (76 m)	73 415 94	LED		<p>Armatur Funkis Elite ATXP (76 m) Ljuskälla: LED Montage: På vägg, gavel, pendel och i tak. Läsavstånd: 76 m Centralmatad 230VAC/DC För anslutning till centralt övervakningssystem Elmax Patrolux. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 497 19 Takpendel 500 mm</p> <p>73 495 63 Flaggkonsol för 40 & 76 m</p> <p>73 507 32 Bollskydd för 76 m</p>