




Symbolförklaring




Armaturen finns för lägre spänningar och i DC utförande. Kontakta Effekta för mer info.




Visar armaturens skyddsklass.




Armaturen behöver inte skyddsjordas. / Armaturen skall skyddsjordas.




Överkoppling i armaturen är inte möjlig. / Överkoppling i armaturen är möjlig.




Kan installeras mot normalt brännbart underlag.




Vid batteridrift har armaturen drifttid på x timmar.




Armatur godkänd att sitta i explosionsklassat utrymme.




Armaturen klarar 80/11 i enlighet med BBR.




Visar att armaturen är testad och godkänd för extern mekanisk påverkan enligt visad klass.




Min- och max- tjocklek på undertak/vägg vid infällda armaturer.




Håltagningsmått vid infällda armaturer.




Armatur med hög luminans i skylten. Mer än 500 cd/m² i det vita området för högre varseffekt.






Armatur kan ljusreduceras i normaldrift för miljöer som t.ex teatrar eller biografer.




Armatur försedd med AT, autotest av ljuskälla, laddning och batteri.




Armatur försedd med AT, autotest av ljuskälla, laddning och batteri SAMT ljudsignal vid larm.



Armatur märkt med RPPL för anslutning till centralmatat, överlagrat, övervaknings-system Powerline.



Armatur märkt med WL för anslutning till trådlöst övervaknings-system WirelessControl.



Armatur för anslutning till DALI system.



De armaturer som omfattas av 5 eller 10 års garanti är markerade med dessa symboler på respektive broschyrblad. Se hemsidan www.effekta.se för mer information.



Samtliga produkter från Effekta är CE godkända och uppfyller kraven i EN 60598-2-22.