



Symbolförklaringar




IK-klass

Armaturen är testad och godkänd för extern mekanisk påverkan enligt visad klass.




Batterityp

Symbolen beskriver armaturens batterityp.




IP-klass

Symbolen beskriver armaturens IP-klass.




Piktogram

Med armaturen följer det med ett piktogramset med de vanligaste pilriktningarna




Läsavstånd

Symbolen beskriver armaturens godkända läsavstånd




Garantier

Effektas utökade garanti i 5 eller 10år. läs mer om våra villkor [här](#).



Armaturen får ej installeras mot normalt brännbart material.



Plug-n'-play

En extra servicevänlig armatur. Matningen ansluts i armaturen backstycke vilket gör att byte av batteri och elektronik kan utföras utan att koppla ur anslutningen



Fråga oss!

Klicka på symbolen för att skapa ett mail föradresserat oss. Fungerar om ni valt ett program som standard för utgående mail.

